

Opis portów i przycisków

przycisk WPS umożliwia szybkie dołączanie urządzeń do sieci Wi-Fi przycisk Wi-Fi wł/wył 2 włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi port USB 3 do podłączania pamięci lub dysków USB port TEL 4 do podłączenia telefonu VoIP (telefonia internetowa) porty ETH (Ethernet) 5 do podłączenia urządzeń przewodowo (np. komputerów) przycisk RESET 6 umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych modemu gniazdo zasilania do podłączenia zasilacza włącznik modemu 8 włączanie/wyłączanie modemu

Orange FunBox 3.0 jest wyposażony w porty Gigabit Ethernet (1000Mb/s) oraz interfejs Wi-Fi w standardzie 802.11ac. Najlepsze efekty uzyskasz korzystając z urządzeń obsługujących te same standardy. Używając starszych urządzeń możesz nie osiągać maksymalnych prędkości transmisji danych

Opis diod LED

Ċ

Zasilanie:

modem jest wyłączony

modem jest włączony

🔆 trwa aktualizacja oprogramowania

Światłowód:

światłowód jest odłączony

światłowód podłączony

- problem z połączeniem sygnał zbyt wysoki
- problem z połączeniem sygnał zbyt niski



Internet:

- Internet jest niedostępny
- Internet jest dostępny
- wprowadź swój login Neostrady i hasło *
- 🌞 sprawdź, czy login Neostrady i hasło są poprawne *

FunBox 3.0

Telefon:

- telefon nieaktywny
- telefon aktywny, możesz zadzwonić
- 👫 trwa połączenie

WPS:

rolefon WPB VI-FI Safe

- możesz uruchomić WPS
- zdalny dostęp jest aktywowany
- 🔆 trwa dodawanie nowego urządzenie
- Wi-Fi 2.4GHz / 5 GHz:
 Wi-Fi jest wyłączone
 - możesz korzystać z Wi-Fi

* Zobacz "Zmiana loginu i/lub hasła do Neostrady" na odwrocie tej instrukcji.

Połączenie Wi-Fi



Kliknij ikonę sieci Wi-Fi w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz nazwę sieci Wi-Fi odczytaną z naklejki na modemie i kliknij **Połącz**.

1



Jeśli pojawi się komunikat, że możesz uzyskać połączenie poprzez naciśnięcie przycisku, wciśnij przycisk WPS 🕐 na modemie.

Możesz również wprowadzić klucz Wi-Fi odcztany z naklejki na modemie.



Konfiguracja

Sagemcom		FunBox 3.0	
Nazwa Wi—Fi: FunBox3—0001 Klucz Wi—Fi: ABCD1234EFGH		Wiasność Orange Polska S.A. Dostęp do menu modemu: Adres: 192 168 1 1	
Zeskanuj, aby połączyć z Wi-Fi:		Hasło	ABCD1234
		300DP991234	
	RoHS/65/EU compliant	, un	Uwaga! ządzenie laserowe! Nie otwierać!
P/N: 253681057		X	CS 50001 92848 RUEIL CEDEX FRANCE
MAC: AB:00:CD:11:DE:22		Wyprod	12VDC 2A ukowano w Tunezji

Hasło do logowania do menu znajdziesz na naklejce na modemie.



Uruchom przeglądarkę internetową, wpisz adres **192.168.1.1** i naciśnij Enter.



3

Na stronie modemu wpisz hasło do logowania odczytane z naklejki i kliknij **Zaloguj**.

Sprawdzanie statusu modemu

Jeśli chcesz sprawdzić lub zmienić zaawansowane opcje modemu, kliknij w prawym górnym rogu **Opcje**, następnie **Zaawansowane**.







modemu i sprawdzić poprawność działania telefonii VoIP

---- status funkcji WPS pozwalającej na szybkie dołączenia urządzeń do sieci Wi-Fi

-- diody informujące o statusie modemu

 możesz zapisać lub przywrócić konfigurację modemu FunBox Pamiętaj! Rekomendowane jest zapisywanie konfiguracji modemu przed każdą zmianą.

Wi-Fi zawsze włączone Modyfikuje ------ konfiguracja harmonogramu Wi-Fi Możesz korzystać z Wi-Fi Inne Zobacz swoją sieć •----- status usług oraz podłączonych urządzeń Usługa Darmowe Orange WiFi • - - ---- status usługi Darmowe Orange Wi-Fi

Zmiana hasła logowania do menu modemu

- 1 Na stronie głównej modemu wybierz **Opcje**, następnie **Zaawansowane**.
- 2 Wybierz po lewej stronie **zarządzanie**, następnie wprowadź aktualne i nowe hasło.

Zmiana loginu i/lub hasło do Neostrady

- Na stronie głównej modemu wybierz Opcje, następnie Zaawansowane.
- 2 Wybierz po lewej stronie **połączenie z Internetem**, następnie wprowadź login i hasło do Neostrady.

Przywracanie ustawień fabrycznych modemu

Na stronie głównej modemu wybierz Opcje, następnie Wsparcie.
 Wybierz po lewej stronie ustawienia fabryczne, następnie kliknij tak.

Więcej informacji znajdziesz na www.orange.pl/pomoc

